

CORE

Datablad

CORE er et SCADA-system, der er tilgængeligt via en internetbrowser.


CORE giver let adgang til kontrol og overvågning af dine Kongskilde-systemer, uanset hvor i verden du befinder dig, ved hjælp af en af disse browsere: Chrome, Firefox, Safari eller Edge.

CORE kan bruges til at overvåge live data eller historiske data. Historiske data opbevares i seks måneder.

CORE kan konfigureres til at sende notifikationer enten som e-mail og/eller sms for at advare dig om ændringer, der sker i dit Kongskilde-udstyr.

Der kan gives fjernadgang til udstyret, hvilket muliggør systemkonfiguration, ændring af indstillinger, fejlfinding og OTA-systemopdateringer (Over-The-Air).

CORE forbinder sikkert enten med lokal ethernetforbindelse eller 4G/LTE. Både tilslutninger og sikkerhed håndteres af Secomea.



CORE

CORE tilbyder også integration med andre systemer på lokationen via OPC UA-interface. CORE-programstrukturen er baseret på PackML-strukturen ISA/ANSI (TR88.00.02-2015) med henblik på en ensartet struktur og grænseflade.

AUTOMATISERINGSPAKKE

- Udført uden overvågning
- Baseret på lukket intern kommunikation

INTERN KOMMUNIKATION - PROFINET


- Nem opsætning
- Hvert panel behøver kun strømforstyrning og netværkskabel

OVER-THE-AIR OPDATERINGER

- Kongskilde specialistadgang
- Softwareopdateringer
- Problemløsning
- Teknisk support

SCADA

- SCADA forbinder de sensorer, der overvåger udstyret
- Overblik over et enkelt eller flere systemer
- Et diagram pr. system
- Der er kun kunden og Kongskilde, som har adgang til data ved opsætning af CORE



Kongskilde Industries A/S

Tlf. +45 72 17 60 50

industry@kongskilde-industries.com

www.kongskilde-industries.com