




Tilspændingsmoment [Nm]		
Tighten momentum [Nm]		
Anziehen Moment [Nm]		
	8.8	10.9
M8	27,3	40,1
M10	54	79
M12	93	137
M16	230	338
M20	464	661
M24	798	1136

GENERELT - GENERAL - GENERELL

Ved montage følges sidenummering. Det vil sige at montererækkefølgen er bestemt af sidetallet.

Positionsnummer med fed skrift betyder at der findes et detaljeret monteringsstep på en senere side.

Understreget positionsnummer betyder at der findes en alternativ komponent som er anført på en stykliste under tegningen.

By assembling the page number is followed. This means that the page number decides the assembling order.


Position number with bold-faced type means that a detailed assembling step can be found on a later page.

Underlined position number means that there is an alternative component mentioned on a part list under the drawing.

Bei Montage wird die Seitennummer gefolgt. Das bedeutet, dass die Montagereihfolge von der Seitennummer bestimmt ist.


Die Positionsnummer in Fettdruck bedeutet, dass eine detaillierte Montierungsstufe auf eine spätere Seite zu finden ist.

Unterstrichene Positionsnummer bedeutet, dass eine alternative Komponente auf eine Stückliste unter der Zeichnung zu finden ist.



Reservedelsliste for blæser BPD & BTB 200
Spare parts list for Blower BPD & BTB 200
Ersatzteilliste für Gebläse BPD & BTB 200

Pos	Genstand Article Gegenstand	Beskrivelse Description Beschreibung	Varenr. Article no. Waren Nr.
1	Fod f/konsol svejst R Foot f/console welded R Fuss f/Konsole geschweisst R	BPD & BTB 200	92563123508
2	Fod f/konsol svejst L Foot f/console welded L Fuss f/Konsole geschweisst L	BPD & BTB 200	92563123509
3	Afstivning f/konsol R Support f/console R Versteifung f/Konsole R	BPD & BTB 200	92563124200
4	Afstivning f/konsol L Support f/console L Versteifung f/Konsole L	BPD & BTB 200	92563124201
5	Afstivning f/fod konsol Support f/foot console Versteifung f/Fuss Konsole	BPD & BTB 200	92563124100
6	Flangemøtrik DIN 6923F Delta Nut w/flange DIN 6923F Delta Mutter m/Flansch DIN 6923F Delta	M12	92581941812
7	Skrue m/flange BH 10.9 FZB Button head screw w/flange 10.9 FZB Schraube m/Flansch BH 10.9 FZB	M12 x 25	92581976021225




Reservedelsliste for blæser BPD & BTD 200
Spare parts list for Blower BPD & BTD 200
Ersatzteilliste für Gebläse BPD & BTD 200



Pos	Genstand Article Gegenstand	Beskrivelse Description Beschreibung	Varenr. Article no. Waren Nr.
1	Motorkonsol Motor console Motorkonsole	BPD & BTD 200	92563124000
2	Skrue m/flange BH 10.9 FZB Button head screw w/flange 10.9 FZB Schraube m/Flansch BH 10.9 FZB	M12 x 25	92581976021225
3	Flangemøtrik DIN 6923F Delta Nut w/flange DIN 6923F Delta Mutter m/Flansch DIN 6923F Delta	M12	92581941812
4	Bagplade f/konsol Rearplate f/console Ruchwand f/Konsole	BPD & BTD 200	92563124300

--	--	--	--




Reservedelsliste for blæser BPD & BTD 200
Spare parts list for Blower BPD & BTD 200
Ersatzteilliste für Gebläse BPD & BTD 200



Pos	Genstand Article Gegenstand	Beskrivelse Description Beschreibung	Varenr. Article no. Waren Nr.
1	Understøtning f/motorkonsol L Support f/motor console L Abstützung f/Motorkonsole L	BPD & BTD 200	92563124601
2	Understøtning f/motorkonsol R Support f/motor console R Abstützung f/Motorkonsole R	BPD & BTD 200	92563124600
3	Skrue m/flange BH 10.9 FZB Button head screw w/flange 10.9 FZB Schraube m/Flansch BH 10.9 FZB	M12 x 25	92581976021225
4	Flangemøtrik DIN 6923F Delta Nut w/flange DIN 6923F Delta Mutter m/Flansch DIN 6923F Delta	M12	92581941812


Reservedelsliste for blæser BPD & BTD 200
Spare parts list for Blower BPD & BTD 200
Ersatzteilliste für Gebläse BPD & BTD 200



- Alternative komponenter - Alternative components - Alternative Komponenten			
Pos	Genstand Article Gegenstand	Beskrivelse Description Beschreibung	Varenr. Article no. Waren nr.
1	Elmotor A22 SH 160 Electric motor A22 SH 160 El-Motor A22 SH 160	2940 min ⁻¹ 15,0 kW B35 400/690V	925812301500244
	Underlag f/motor 18,5 kW Support f/motor 18,5 kW Abstützung für Motor 18,5 kW	BPD & BTD 200	92563130101
	Stålsætskrue DIN 933-8 FZB Hex cap screw DIN 933-8 FZV Sechskantschraube DIN 933-8 FZV	M16 x 65	92581911416065
5 8	Spændelement CN 55 Locking Assembly CN 55 Spannelemente CN 55	42 x 55	9258182554255
6	Afstandsstykke f/løbehjul E Spacing piece f/Fan E Abstandstück f/Ventilator E	BPD & BTD 200	92563130413
7	Løbehjul L Impeller L Laufgrad L	BPD & BTD 200	92563123801
7	Løbehjul E R Impeller E R Laufgrad E R	BPD & BTD 200	92563123808
7	Løbehjul E L Impeller E L Laufgrad E L	BPD & BTD 200	92563123809
Side - Page - Seite 9 af - of - von 12 Rev. -			

Reservedelsliste for blæser BPD & BTD 200
Spare parts list for Blower BPD & BTD 200
Ersatzteilliste für Gebläse BPD & BTD 200

Pos	Genstand Article Gegenstand	Beskrivelse Description Beschreibung	Varenr. Article no. Waren Nr.
1	Elmotor A22 SH 180 Electric motor A22 SH 180 El-Motor A22 SH 180	2940 min ⁻¹ 22,0 kW B35 400/690 V	925812302200244
2	Stålsætskrue DIN 933-8 FZV Hex cap screw DIN 933-8 FZV Sechskantschraube DIN 933-8 FZV	M16 x 55	92581914316055
3	Facetskive DIN 125 A FZV Facet washer DIN 125 A FZV Facettescheibe DIN 125 A FZV	Ø16 mm (17 x 30 x 3,0)	92581980716
4	Stålmøtrik DIN 934-8 FZV Hex nut DIN 934-8 FZV Sechskantmutter DIN 934-8 FZV	M16	92581911616
5	Taperlock bøsning Taperlock Taperlock	2517/Ø 48	9258182251748
6	Afstandsstykke f/løbehjul Spacing piece f/Fan E Abstandstück f/Ventilator E	BPD & BTD 200	92563130409
7	Løbehjul R Impeller R Laufgrad R	BPD & BTD 200	92563123800
8	Adaptor Adaptor Adaptor	2517KM	92581812517



DK: Pos. 4 forring f/ventilatorhus rustfri 92563221125, bruges kun til løbehjul 92563123800 & 92563123801

GB: Pos. 4 front ring AISI 304 92563221125, only used for impeller 92563123800 & 92563123801

D: Pos. 4 Einlaufring AISI 304 92563221125, nur verwendet für Laufrad 92563123800 & 92563123801

DK: Pos. 4 forplade & indløb 92563124700 & 92563125402, bruges kun til løbehjul E 92563123808 & 92563123809

GB: Pos. 4 face plate & inlet 92563124700 & 92563125402, only used for impeller E 92563123808 & 92563123809

D: Pos. 4 Frontplatte & Eintritt 92563124700 & 92563125402, nur verwendet für Laufrad E 92563123808 & 92563123809

- Alternative komponenter - Alternative components - Alternative Komponenten				
Pos	Genstand Article Gegenstand	Beskrivelse Description Beschreibung	Varenr. Article no. Waren nr.	
1	Ventilatorhus forstærket ubeh. Fan housing reinforced Ventilatorgehäuse verstärkt	BPD & BTD 200/ BPK & BTK 200	92563123208	
4	Forplade f/ventilatorhus rustfri E Face plate f/fan housing E Frontplatte f/Ventilatorgehäuse E	BPD & BTD 200/ BPK & BTK 200	92563124700	
	Indløb ubehandlet E Inlet untreated E Eintritt unbehandelt E	BPD & BTD 200/ BPK & BTK 200	92563125402	
		Side - Page - Seite	11	af - of - von
			12	Rev. -

Reservedelsliste for blæser BPD & BTD 200
Spare parts list for Blower BPD & BTD 200
Ersatzteilliste für Gebläse BPD & BTD 200



Pos	Genstand Article Gegenstand	Beskrivelse Description Beschreibung	Varenr. Article no. Waren Nr.
1	Ventilatorhus ubeh. Fan housing untreated Vent. gehäuse unbehandelt	BPD & BTD 200/ BPK & BTK 200	92563123200
2	Skrue m/flange BH 10.9 FZB Button head screw w/flange 10.9 FZB Schraube m/Flansch BH 10.9 FZB	M10 x 20	92581976021020
3	Flangemøtrik DIN 6923F Delta Nut w/flange DIN 6923F Delta Mutter m/Flansch DIN 6923F Delta	M10	92581941810
4	Forring f/ventilator rustfri Front ring AISI 304 Einlauftring AISI 304	BPK & BTK 200	92563221125